




Carré de vanne




Volant




Renvoi à pignons coniques
avec volant ou manivelle




Cylindre pneumatique,
hydraulique, oléohydraulique




Servomoteur



Console murale en appui



Console murale en appui



Colonne d'entraînement

LA = Cote du radier du canal jusqu'à l'arête supérieure de l'entraînement
L = Cote du radier du canal jusqu'au niveau de service

A l'exception des commandes par cylindre et à broche montante, toutes les prolongations peuvent être livrées avec accouplement coulissant, pour compenser des imprécisions des ouvrages.

Sur demande, les colonnes d'entraînement peuvent être livrées avec une garniture de contacts de fin de course et une échelle indiquant la position.